

**Cautionary Labels / Étiquettes Attention / Etiquetas de precaución /
Warnschilder im Gerät / Etichette di attenzione / Etiquetas de Cuidado /
Этикетки с предостережениями / ملصقات التنبية / 注意ラベルについて**

English

The machine bears any of the following labels.

Français

La machine porte les étiquettes suivantes.

Español

La máquina tiene pegada una de las siguientes etiquetas.

Deutsch

Das Gerät trägt eine der folgenden Kennzeichnungen.

Italiano

Sulla macchina compare una delle seguenti etichette.

Português

A máquina vem com as seguintes etiquetas afixadas.

Русский


На аппарате наклеены следующие этикетки.

العربية

يحمل الجهاز أيّاً من الملصقات التالية.

日本語

本製品には、次に示す位置に安全に関する注意ラベル・刻印があります。



CAUTION: Hot surface

High temperature inside. Do not touch parts in this area, because there is a danger of getting burned.

ATTENTION: surface chaude

Température élevée à l'intérieur. Pour éviter les risques de brûlures ne pas toucher les pièces de cette zone.

CUIDADO: superficie caliente

Temperatura elevada en el interior. No toque las piezas de esta zona porque corre el riesgo de quemarse.

VORSICHT: heiße Oberfläche

Hohe Temperaturen im Gerät. Berühren Sie keine Komponenten in diesem Bereich, es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

ATTENZIONE: superficie calda

Temperatura elevata all'interno. Non toccare i componenti in quest'area; vi è pericolo di ustioni.

ATENÇÃO: superfície quente

Alta temperatura interna. Não toque as peças nesta área porque existe perigo de queimaduras.


ОСТОРОЖНО. Горячая поверхность

Внутри аппарата высокая температура. Во избежание ожогов не дотрагивайтесь до компонентов в этом отсеке аппарата.

تنبيه: سطح ساخن
درجة حرارة عالية في الداخل. لا تلمس الأجزاء في هذه المنطقة، فقد تتعرض لخطر الإصابة بحرق.

高温注意

この部分の内部は高温になっています。火傷のおそれがありますので、触れないようにしてください。



Do not attempt to incinerate parts which contain toner.
Dangerous sparks may cause burns.

Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses risquent de provoquer des brûlures.

No intente quemar las piezas que contienen tóner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten. Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.


È vietato incenerire tutti i componenti che contengono toner. Potrebbero sprigionarsi scintille pericolose.

Não tente incinerar partes que contêm toner. Faíscas perigosas poderão provocar queimaduras.

Не пытайтесь поджечь детали, содержащие тонер. Искры от пламени могут стать причиной ожогов.

لانحاول حرق الأجزاء التي تحتوي على الحبر. فقد يتسبب ذلك في اندفاع شرير خطير قد يسبب حرائق.

トナーの入った容器およびユニットは、火中に投じないでください。火花が飛び散り、火傷の原因となることがあります。



Be careful not to be caught in. Your fingers or other objects may become caught or pinched, and this can result in injury.

Attention au risque d'entraînement. Vos doigts ou d'autres objets peuvent être entraînés ou coincés et cela peut causer des blessures.

Tenga cuidado de no atraparse. Los dedos u otros objetos pueden quedar atrapados o pillados, lo que puede provocarle una lesión.

Seien Sie vorsichtig, dass Sie sich nicht einklemmen. Ihre Finger oder andere Gegenstände könnten eingeklemmt oder gequetscht werden, so dass es zu Verletzungen kommen kann.

Fare attenzione a non rimanere intrappolati. È possibile che le dita o altri oggetti rimangano intrappolati o impigliati con conseguente rischio di lesioni.

Tenha cuidado para não ser apanhado. Seus dedos ou outros objetos podem ficar presos ou comprimidos, e isso pode resultar em ferimento.

Опасность защемления. Опасность захвата или защемления пальцев и предметов, что может привести к травме.

احترس حتى لا تتعرض أصابعك للانحسار أو القرص. قد تتعرض أصابعك أو الأشياء الأخرى للانحسار أو القرص، وقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.

挟み込み注意。 指などを挟み、けがの原因となることがあります。



There are moving parts inside the machine. Do not touch moving parts. May cause injury.

Il y a des pièces mobiles à l'intérieur de la machine. Ne touchez pas les pièces mobiles. Peut causer des blessures.

Hay partes móviles dentro de la máquina. No toque las piezas móviles. Puede causar lesiones.

Im Inneren der Maschine befinden sich bewegliche Teile. Bewegliche Teile nicht berühren. Kann Verletzungen verursachen.

Ci sono parti mobili all'interno della macchina. Non toccare le parti in movimento. Può causare lesioni.

Existem peças móveis dentro da máquina. Não toque nas partes móveis. Pode causar ferimentos.

Внутри этой машины есть движущиеся части. Не прикасайтесь к движущимся частям. Невыполнение этого требования может привести к травме.

هناك أجزاء متحركة داخل الجهاز. لا تلمس الأجزاء المتحركة. قد يسبب الآذى.

本機の内部には可動部品があります。可動部品に触らないでください。けがの原因となります。



**Installation Precautions / Précautions lors de l'installation /
Precauciones de instalación / Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation /
Precauzioni di installazione / Precauções de instalação /
Меры предосторожности при установке / 機械を設置する時の注意**

English

Environment

CAUTION

To keep the machine cool and facilitate changing of parts and maintenance, allow access space as shown below. Leave adequate space, especially around the side cover, to allow air to be properly ventilated from the machine.



Français

Environnement

ATTENTION

Afin que la machine conserve une température limitée et pour que l'entretien et les réparations puissent s'effectuer facilement, ménager un espace permettant le libre accès à la machine, comme indiqué ci-dessous. Laisser un espace adéquat, en particulier autour du capot arrière, de façon à permettre à l'air d'être correctement expulsé de la machine.



Español

Entorno

PRECAUCIÓN

Para evitar que la máquina se caliente y facilitar la sustitución de las piezas y el mantenimiento, deje un espacio de acceso suficiente, como se muestra a continuación. Deje espacio suficiente, especialmente alrededor de la cubierta posterior, para permitir una correcta ventilación del aire que sale de la máquina.



Deutsch

Umgebung

ACHTUNG

Lassen Sie am Aufstellungsort des Geräts an allen Seiten den in der nachstehenden Abbildung angegebenen Mindestabstand für Belüftung und Wartung. Sorgen Sie vor allem an den Seiten für ausreichende Freiräume, damit sich im Inneren des Geräts keine Hitze staut.



Italiano

Ambiente

ATTENZIONE

Per evitare surriscaldamenti e facilitare gli interventi di manutenzione e di sostituzione dei componenti, prevedere uno spazio libero sufficiente attorno alla macchina, come indicato in figura. Lasciare uno spazio adeguato, soprattutto attorno alla copertura posteriore, per la corretta aerazione del sistema.



Português

Meio ambiente

CUIDADO

Para manter a temperatura da máquina baixa e facilitar a troca de peças e manutenção, conceda o espaço de acesso mostrado abaixo. Deixe um espaço apropriado, especialmente em torno da tampa traseira, para permitir que o ar circule de forma adequada pela máquina.



Русский

Окружающая среда

ВНИМАНИЕ

Для предотвращения нагревания данного аппарата и обеспечения доступа внутрь аппарата при необходимости замены его компонентов и технического обслуживания оставляйте достаточно свободного пространства так, как это показано на рисунке ниже. Для обеспечения оптимальной вентиляции внутри аппарата оставляйте достаточно свободного пространства, особенно у его боковой крышки.



العربية

البيئة

تنبيه

للحفاظ بالجهاز في حالة جيدة ولتسهيل استبدال الأجزاء وإجراءات الصيانة، اترك مساحة للوصول إلى أجزاء الجهاز كما هو موضح فيما يلي. اترك مساحة مناسبة، وخصوصاً حول الغطاء الجانبي، وذلك للسماع بخروج الهواء بطريقة ملائمة خارج الجهاز.




日本語

設置環境について

!

本製品の冷却効果を保つため、機械の周辺は下記のスペースを確保してください。壁などに近づけないでください。充分なスペースがないと冷却されず、発熱や性能不良の原因となります。



English

Model	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Power Source	120 V Specification Model: 230 V Specification Model:	120 V ~ 60 Hz 9.9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5.4 A
Operating Environment		Temperature: 10 to 32.5 °C (50 to 90.5 °F) Relative Humidity: 10 to 80%

Français

Modèle	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Source d'alimentation	Spécification du Modèle 120 V : Spécification du Modèle 230 V :	120 V ~ 60 Hz 9,9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
Environnement de Fonctionnement		Température : 10 à 32,5 °C (50 à 90,5 °F) Humidité Relative : 10 à 80%

Español

Model	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Fuente de alimentación	Especificación del modelo 120 V : Especificación del modelo 230 V :	120 V ~ 60 Hz 9,9A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
Ambiente operativo		Temperatura: 10 a 32,5 °C (50 a 90,5 °F) Humedad relativa: 10 a 80%

Deutsch

Modell	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Stromaufnahme	Modell mit Spezifikation für 120 V: Modell mit Spezifikation für 230 V:	120 V ~ 60 Hz 9,9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
Betriebsumgebung		Temperatur: 10 bis 32,5 °C (50 bis 90,5 °F) Luftfeuchtigkeit: 10 bis 80%

Italiano

Modello	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Alimentazione	Modello per 120 V secondo specifiche: Modello per 230 V secondo specifiche:	120 V ~ 60 Hz 9,9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
Condizioni di funzionamento		Temperatura: tra i 10 e i 32,5 °C (50 e 90,5 °F) Umidità relativa: dal 10 all'80%

Português

Modelo	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Fonte de Energia	Modelo com especificação 120 V: Modelo com especificação 230 V:	120 V ~ 60 Hz 9,9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
Ambiente de Operação		Temperatura: 10 a 32,5 °C (50 a 90,5 °F) Umidade Relativa: 10 a 80%

Русский

Модель	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
Источник питания	120 V, специальная модель: 230 V, специальная модель:	120 V ~ 60 Hz 9,9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
Рабочая среда		Температура: от 10 до 32,5 °C Относительная влажность: от 10 до 80%

العربية

الطاراز	ECOSYS MA4000cifx/ECOSYS MA4000cix ECOSYS MA3500cifx/ECOSYS MA3500cix	
مصدر الطاقة	طاراز المواصفات 120 فولت: طاراز المواصفات 230 فولت:	120 V ~ 60 Hz 9,9 A 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 5,4 A
درجة الحرارة:10 إلى 32,5 درجة مئوية الرطوبة النسبية:15 إلى 80%		

日本語

製品名	ECOSYS MA3500cifx	
定格電圧電流値	100 V ~ 50/60 Hz 11.8 A	
設置環境		温度:10~32.5 °C 濡度:10~80%RH